

**POMMEAUX DE DOUCHE POUR DOUCHES
MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**



SOFFIONEDOCCIA-LED-4 - 2F169



La photo n'est qu'indicative. Le produit réel peut apparaître légèrement différent en couleur.

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Ce manuel fait partie intégrante du produit que vous avez acheté. Il contient des informations importantes pour l'installation et l'utilisation du produit. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les instructions, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et des avertissements peut entraîner des blessures graves et des dommages au produit. Les instructions fournies sont basées sur les règles et règlements en vigueur dans l'Union européenne. Pour les autres pays, suivez les dispositions spécifiques applicables. Conservez les instructions en cas de besoin futur et transmettez-les à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Utilisez le produit uniquement comme décrit dans les instructions. Toute utilisation différente peut causer des dommages aux choses ou même aux personnes. Ce produit n'est pas un jouet. Le fabricant ou le vendeur n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte ou non conforme à l'utilisation prévue déclarée.

Avertissements de sécurité

Lisez attentivement et suivez tous les avertissements et instructions. Le non-respect de celles-ci peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou même la mort. Ces avertissements, instructions et dispositions de sécurité du produit englobent de nombreux risques et dangers possibles, mais pas tous. Il est recommandé de faire attention et d'évaluer correctement toutes les situations dangereuses. Une utilisation incorrecte du produit peut également mettre en danger la vie.

Attention! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par du personnel qualifié afin d'éviter tout danger éventuel. Si nécessaire, contactez un technicien qualifié. En cas d'auto-réparation, de montage incorrect ou d'utilisation incorrecte, les droits de responsabilité et de garantie sont annulés. Seules les pièces de rechange qui correspondent aux données d'origine du produit peuvent être utilisées pour les réparations.

AVERTISSEMENT! Dangers pour les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances : Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage ne doit pas être effectué par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

REMARQUE : Risque d'endommagement ! Le produit peut être endommagé par une mauvaise utilisation.

N'utilisez que des produits non agressifs pour le nettoyage. **NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS** à base de cétones, d'hydrocarbures, d'acides, d'esters et d'éthers. Pour la désinfection, suivez les recommandations d'utilisation du produit. Après avoir nettoyé la pomme de douche, rincez toujours à l'eau claire.

Contrôle du contenu

AVERTISSEMENT! Risque d'endommagement du produit ! Si l'emballage est ouvert sans précaution appropriée avec un couteau bien aiguisé ou d'autres outils tranchants, le contenu peut être endommagé. Par conséquent, soyez très prudent lors de l'ouverture de l'emballage !

Vérifiez que le produit et les composants individuels sont intacts et en bon état. Sinon, n'utilisez pas le produit et contactez immédiatement le vendeur.

Installation

Vissez la pomme de douche sur le bras de douche et assurez-vous que la rondelle en caoutchouc est correctement positionnée.

Utilisation

Ce type de pomme de douche est contrôlé d'un simple geste de la main.



Contrôle gestuel

Passez votre main sous
du capteur à changer


Besoins



Réglage du capteur

Modifier l'angle de l'
capteur en fonction de votre

Vert



Montrer

Vérifiez la température au niveau

Bleu < 27°C le type de jet

de 27 à env. 41°C

Rouge > 41°C

Propreté

N'utilisez que des chiffons doux et des produits non agressifs pour le nettoyage. N'UTILISEZ PAS de détergents agressifs, corrosifs ou abrasifs.

Garantie

Les produits SINED bénéficient d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication.

- Les composants d'usure sont exclus de la garantie
- Les dommages dus à un montage incorrect, à une utilisation inappropriée et à un entretien incorrect (par exemple, l'utilisation de produits de nettoyage inappropriés) ne sont pas couverts par la garantie.
- Les dommages résultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales ne sont pas couverts par la garantie.
- Tout dommage résultant d'interventions non effectuées par des techniciens spécialisés n'est pas couvert par la garantie.
- Les dommages dus au gel, au calcaire ou à d'autres impuretés à l'intérieur de la douche ne sont pas couverts par la garantie.

En cas de problèmes couverts par la garantie, le produit doit être retourné au vendeur.

- Le produit doit être soigneusement emballé et complet avec toutes ses pièces et accessoires ;
- La raison du retour doit être décrite en détail et une preuve d'achat (facture ou reçu) doit être fournie ;
- Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur ;
- Le produit retourné sera vérifié dans les locaux du vendeur et réparé ou remplacé à la seule discrétion du vendeur.

Production : M8 IMP & EXP CO., LTD
Adresse : n° 5, zone industrielle de Longxi
Yuhuan, Zhejiang, CHINE

Fabriqué en Chine Importé en Italie par M.P.C. srl - Via Tortona, 21 - 20126 Milan Italie Tél. +39 02 21117815 e-mail info@mpcshop.it site [web www.sinedtechnology.com](http://web.www.sinedtechnology.com)

La marque SINED et le logo SINED sont déposés par SINED VENTAS ONLINE S.L.U. 018196373 de l'EUTM